

## Vejledning om udskiftning af filter i emfang

1. [Generel info om emfang](#)
  2. [Rengøring af emfangs filter](#)
- 

### 1. Generel info om emfang

I dit standardkøkken er der monteret en emfang. Emfanget er indbygget i overskabet og af typen Thermex.

I emfanget er der monteret et filter, som skal renses og med jævne mellemrum udskiftes. Hyppigheden i rensning eller udskiftning af filteret afhænger af, hvor ofte du benytter emfanget ved madlavning.

#### **Filter advarsel**

Når emfanget har kørt samlet 60 timer vil lampeknapen blinke 3 gange for at indikere at stålfilterne skal rengøres eller udskiftes.

Denne advarsel gentages, hver gang emfanget tændes.

Tryk på lysknappen i ca. 5 sek. Til den tændes (eller slukkes, hvis den allerede er tændt) for at nulstille filteradvarslen.

Ved normalt brug af emfang forventes det at være tilstrækkeligt med en rensning hver 3. måned.

**Hvis man vil skifte emfanget, skal det være af samme type.  
Da emfangets kontaktsæt har forbindelse med ventilationssystem.**

## 2. Rengøring af emfanges filter



Emfanget er indbygget i overskabet, hvor der sidder et stort filter i.

### Fremgangsmåde



a)  
På undersiden af emfanget sidder to halvrunde plastikknapper. Disse knapper skal trykkes ind, på samme tid. Herefter kan filteret løsnes og afmonteres.



b)  
Når filteret er afmonteret kan det renses ved at vaske det nænsomt med en opvaskeborste og med almindeligt opvaskemiddel, eller ved at komme det i opvaskemaskinen.



c)  
Ved rensning/vask er det både det sorte filter og den hvide holder, som kan renses/vaskes.

Ved udskiftning, er det kun det sorte filter/plade, som udskiftes.

Efter rensning eller udskiftning er det vigtigt at filtrene er tørre, inden de på ny monteres.

Se "vejledning om ventilation", angående rensning af filter i ventilationssystemet.